



enjoy
your upgrade

POWER BANK | 5000 mAh

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPB004X





enjoy
your upgrade



enjoy
your upgrade

ISTRUZIONI OPERATIVE

FUNZIONAMENTO

Inserite il connettore USB nella presa USB di un PC o di un caricabatterie da parete. Inserite il connettore MICRO USB nella presa micro USB del vostro Power Bank, i 4 indicatori led posti sulla parete anteriore lampeggeranno per indicarne lo stato di carica. A carica terminata le luci LED rimarranno accese.

RICARICA DI UN APPARECCHIO ESTERNO

Prima di collegare un apparecchio esterno, verificare la compatibilità di voltaggio dello stesso.

Collegare il cavo del vostro dispositivo da ricaricare alla presa USB out del vostro Power Bank.

Collegare l'altra estremità all'ingresso di alimentazione del vostro dispositivo.

A questo punto il vostro apparecchio mostrerà l'inizio dello stato di ricarica. Al termine della ricarica fate in modo di scollegare i due apparecchi onde evitare che la batteria si scarichi completamente.

PREACUZIONI DI SICUREZZA

Nota bene: L'uso improprio dell'apparecchio potrebbe causarne un danneggiamento e/o una diminuzione dell'efficienza di carica e invalidarne la garanzia.

AVVERTENZE

- Controllate la compatibilità dell'apparecchio da ricaricare prima del collegamento
- Ricaricare il Power Bank esclusivamente mediante PC e/o caricabatterie USB certificato (le certificazioni possono variare a seconda della nazione)
- Non lasciare il Power Bank in luoghi che raggiungono temperature troppo alte o troppo basse o in luoghi chiusi e angusti privi di ventilazione. Non gettare nel fuoco l'unità in quanto potrebbe causare un'esplosione
- Non lanciare, agitare o far cadere l'unità onde evitarne danneggiamenti
- Tenere lontano da acqua o umidità
- Non disassemblare e non provare a modificare/riparare l'unità al fine di non invalidarne la garanzia
- Se la batteria diventa eccessivamente calda, emana cattivi odori o presenta comportamenti anomali, interrompere subito l'utilizzo e contattare il più vicino centro di assistenza



- Smaltire la batteria in modo corretto mediante centri di raccolta preposti
- Non utilizzare solventi chimici o detersivi per pulire l'apparecchio

DATI TECNICI

Tipo di batteria: ricaricabile Li-ion

Capacità batteria: 5000 mAh

Tempo di ricarica: circa 4 ore

Input: DC 5V 2A (max)

Output: DC 5V 1A - 5V 2.1A (max)

Temperatura di utilizzo: 10°-40°

BATTERIE

- Non esporre la batteria ad eccessiva umidità
 - Non far entrare in contatto la batteria con sostanze liquide
 - Tenere la batteria a debita distanza da campi magnetici, fonti di calore e fiamme libere
 - Non invertite la polarità della batteria
 - Sostituite la batteria solamente con un'altra dello stesso tipo o equivalente
-
- A causa della continua evoluzione dei prodotti, le caratteristiche ed il disegno di questo modello possono variare senza preavviso



enjoy
your upgrade

- L'azienda declina ogni responsabilità per l'utilizzo improprio del prodotto.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini di età inferiore ai 36 mesi.



INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che da diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



PRODOTTO DA DML S.p.A.
Via Emilia Levante, 30/a - 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com