

PHON DA VIAGGIO



CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA
Leggere attentamente le istruzioni prima dell'uso.

ISTRUZIONI PER L'USO | XDPH1506



PRECAUZIONI DI SICUREZZA - AVVERTENZE

1. Non mettere oggetti pesanti sui cavi o fonti di calore vicini ad essi. I cavi potrebbero danneggiarsi.
2. Questo prodotto è previsto per esclusivo impiego domestico.
3. Prima di procedere alla manutenzione e pulizia disconnettere l'apparecchio dall'alimentazione.
4. Non usare nebulizzatori spray (per es. insetticidi, spray per capelli ecc), potrebbe creare danni all'involucro.
5. Nel caso in cui si verificassero situazioni anomale spegnere immediatamente l'apparecchio e contattare il rivenditore o il servizio di assistenza.
6. Non utilizzare questo apparecchio collegato a programmatori, temporizzatore esterno, sistema di comando a distanza separato, timer o qualsiasi altro dispositivo che possa accenderlo automaticamente.
7. Non utilizzare prese di corrente volanti oppure cavi danneggiati.
8. Quando si stacca la spina tenerla saldamente per evitare shock elettrico, cor-

to circuito o incendio.

9. Non fissare interruttori di sicurezza con nastro adesivo, per pericolo di incendio.

10. E' assolutamente vietato smontare o riparare l'apparecchio per pericolo di shock elettrico; se necessario rivolgersi al rivenditore o centro assistenza.

11. Non usare l'apparecchio nelle vicinanze di una vasca da bagno, doccia, piscina.

12. Non usare l'apparecchio vicino a oggetti infiammabili.

13. Non inserire oggetti nelle fessure dell'apparecchio.

14. Prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica accertarsi che la tensione sia corretta secondo quanto riportato sulla targa del prodotto e che l'impianto sia conforme alle norme vigenti.

15. Non toccare l'apparecchio con mani umide.

16. Pericolo di lesioni: non usare il prodotto per scopi diversi da quelli per cui è stato costruito. Non fare uso errato dell'apparecchio.

17. Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da per-

sone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza o conoscenza se a loro è stata assicurata un'adeguata sorveglianza oppure se hanno ricevuto istruzioni circa l'uso in sicurezza dell'apparecchio e hanno compreso i pericoli correlati. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e di manutenzione non devono essere effettuate da bambini a meno che non abbiano più di 8 anni e siano sorvegliati.

18. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica simile, in modo da prevenire ogni rischio.

19. I bambini devono essere sorvegliati per sincerarsi che non giochino con l'apparecchio.

20. Non lasciare parti dell'imballo (buste di plastica, polistirolo espanso, ecc) a portata di mano di bambini o persone non autosufficienti, poiché questi oggetti sono potenziali fonti di pericolo.

21. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto o in ambienti esposti ad umidità, come

cantine o garage.

22. Se si utilizza l'apparecchio in locali da bagno, è necessario scollegarlo dall'alimentazione dopo l'uso poiché la vicinanza coll'acqua può rappresentare un pericolo anche quando l'asciugacapelli è spento.

23. Al fine di assicurare una protezione migliore, si consiglia di installare nel circuito elettrico che alimenta il locale da bagno un dispositivo a corrente differenziale, la cui corrente differenziale di funzionamento nominale non sia superiore a 30 mA. Chiedete al vostro installatore un consiglio in merito.



ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità dell'acqua.

ATTENZIONE: Non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, lavelli o altri recipienti che contengano acqua.

Tenere l'apparecchio lontano dall'acqua. Non tenere l'apparecchio o non utilizzarlo vicino o sopra all'acqua contenuta in vasche, lavandini o simili recipienti contenenti acqua.

L'apparecchio non deve essere maneggiato a mani bagnate, immerse nell'acqua, tenuto sotto l'acqua corrente o in qualunque situazione in cui potrebbe bagnarsi.

24. Evitare che le superfici riscaldate dell'apparecchio vengano in contatto con la pelle o con gli occhi durante l'uso. Non appoggiare l'apparecchio su nessuna superficie sensibile al calore che esso sia o meno collegato all'elettricità. Staccare sempre la spina dopo l'utilizzo.

25. **ATTENZIONE:** Non bloccare l'aria in uscita o in entrata durante l'utilizzo.

Durante l'utilizzo dell'apparecchio attenzione a non lasciare entrare i capelli nella griglia di ingresso dell'aria. La griglia di uscita dell'aria si riscalda durante l'uso, evitare il contatto con la griglia di uscita dell'aria o qualunque parte dell'apparecchio attaccato alla griglia.

Nota: Utilizzare solo su capelli precedentemente asciugati con asciugamano.

INTERRUZIONE AUTOMATICA DELL'ALIMENTAZIONE IN CASO DI SURRISCALDAMENTO

Questo apparecchio è dotato di un termostato che interrompe il calore (O) nel caso l'asciugacapelli superi la temperatura di asciugatura ideale, a causa di prese d'aria parzialmente bloccate. Nell'eventualità che l'apparecchio si fermi, spegnere l'apparecchio (O) e aspettare che si raffreddi. Una volta raffreddato, il termostato si resetterà e si potrà riprendere l'utilizzo.

CONTROLLO DEL CALORE E DELLA VELOCITÀ

Le impostazioni di alta temperatura e velocità sono ideali per un'asciugatura veloce o superficiale prima della messa in piega. Le basse temperature e velocità sono ideali per la messa in piega.

CONCENTRATORE DEL FLUSSO D'ARIA

Canali di flusso d'aria per un'asciugatura più facile e regolare. Non concentrare il flusso d'aria su nessuna zona per un periodo di tempo prolungato. Se si desidera asciugare i capelli velocemente staccare la bocchetta e aumentare il livello di velocità e di calore dell'asciugacapelli. Prima di asciugare capelli spessi con il concentratore di flusso dell'aria, usare l'asciugacapelli alla massima potenza per rimuovere l'umidità in eccesso.

Caratteristiche:

- 1 Impostazione calore/velocità (O-1-2)
- 2 Concentratore del flusso d'aria
- 3 Anello per appendere l'apparecchio

PULIZIA

Staccare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente dopo l'uso e lasciare raffreddare prima della pulizia. Strofinare la superficie esterna con un panno umido, poi asciugare strofinando. Questo asciugacapelli è uno strumento di progettazione professionale e perché funzioni al meglio l'aria deve poter entrare. Controllare sempre che la presa d'aria sia libera da pelucchi, capelli o simili. Non tentare di liberare la presa d'aria quando l'apparecchio è in funzione o collegato ad alimentazione.

Per pulire il coperchio interno della presa d'aria, rimuovere il coperchio e pulire con un aspirapolvere o con una spazzola. Questa operazione dovrebbe essere eseguita regolarmente.

ANELLO PER APPENDERE L'APPARECCHIO

Uno degli accessori di duo è provvisto l'apparecchio è un anello che consente di appendere comodamente l'apparecchio ad un gancio per una facile reperibilità.

Conservazione

Staccare sempre dall'alimentazione quando non in uso.

Lasciar raffreddare, e conservare in un luogo sicuro e asciutto. non tirare o attorcigliare il cavo di alimentazione. Non avvolgere il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio perché potrebbe consumarsi e rompersi prematuramente. Se il cavo di alimentazione si danneggia, deve essere sostituito riportandolo dal rivenditore presso il quale avete effettuato l'acquisto o da simile personale qualificato, al fine di evitare ogni rischio. Controllare regolarmente che il cavo di alimentazione non sia usurato o danneggiato (soprattutto dove il cavo si collega all'apparecchio e la spina).



Il simbolo del cestino barrato riportato sull'apparecchio indica che il prodotto, alla fine della propria vita utile, dovendo essere trattato separatamente dai rifiuti domestici, deve essere conferito in un centro di raccolta differenziata per apparecchiature elettriche ed elettroniche oppure riconsegnato al rivenditore al momento dell'acquisto di una nuova apparecchiatura equivalente. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchio al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il recupero dei materiali di cui è composto. L'utente è responsabile del conferimento dell'apparecchio a fine vita alle appropriate strutture di raccolta. Per informazioni più dettagliate inerenti i sistemi di raccolta disponibili, rivolgersi al servizio locale di smaltimento rifiuti, o al negozio dove è stato effettuato l'acquisto. Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che da diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (**l.206/2005**)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)

Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)

Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente.
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali, i danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

IMPORTANTE:

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com. o rivolgendosi al punto vendita Trony – Dml dove è stato effettuato l'acquisto.



Prodotto distribuito da:
DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a - Faenza (RA) - Italy
www.xd-enjoy.com