



TELECOMANDO SOSTITUTIVO
PER TELEVISORI DIGITALI
LCD/LED


TELEFUNKEN TOSHIBA XD ENJOY SERIE "V"

Art. XDHY1385

ISTRUZIONI PER L'USO

Per utilizzare questo telecomando sono necessarie 2 batterie AAA da 1,5V. Quando si inseriscono le batterie per la prima volta, prestare attenzione alla corretta polarità.

Procedere con un controllo delle funzioni dei tasti. Se funzionano bene, il prodotto può essere utilizzato direttamente senza impostarlo. Tuttavia, se non dovesse funzionare bene, va impostato con i seguenti metodi prima di utilizzarlo con il vostro televisore. Il telecomando non perde la memoria quando l'alimentazione è interrotta: le batterie possono essere sostituite senza resettare il telecomando.



IMPOSTAZIONI:

Il telecomando ha i seguenti metodi di impostazione, scegli uno di essi.

CODICE DI IMMISSIONE:

1. Accendere la TV manualmente, impostarla in uno stato di riproduzione normale, puntare il telecomando verso la TV, quindi trovare il codice corrispondente dalla "TABELLA DEI CODICI".
2. Premere il pulsante "POWER" e "SOURCE", quando la spia si illumina, quindi rilasciare, immettere il codice corrispondente.
3. Verificare la corretta funzionalità degli altri tasti. In caso contrario, ripetere il passaggio 2 fino a trovare il set di codici adatto.

RICERCA AUTOMATICA DEL CODICE:

1. Accendere la TV manualmente, impostarla in uno stato di riproduzione normale, lasciare che il telecomando miri verso la parte anteriore della TV.
2. Premere il pulsante "POWER" e tenere premuto per circa 6 secondi, l'indicatore lampeggerà, ora il telecomando passa alla modalità di ricerca automatica. Quando viene visualizzato il contrassegno del volume sulla TV, rilasciare immediatamente il pulsante, l'indicatore si spegnerà, l'impostazione sarà terminata.
3. Testare le funzioni (come il pulsante del volume) per verificare se funzionano bene o meno. In caso contrario, ripetere il passaggio 2 fino a trovare il codice adatto.

SPECIFICHE:

DISTANZA OPERATIVA: circa 10 metri (dipende dal modello)

REQUISITI DI POTENZA: 3V DC

BATTERIE: 2 x 1,5V AAA - non include