

---

## ASCIUGACAPELLI DA VIAGGIO

---



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione  
e conservare per un uso futuro.

## INDICE

AVVERTENZE	P. 1
DATI TECNICI	P. 5
PRIMO UTILIZZO	P. 5
PANORAMICA PRODOTTO	P. 6
MODALITÀ DI UTILIZZO	P. 7
PULIZIA E MANUTENZIONE	P. 8
INFORMAZIONI AGLI UTENTI	P. 8
GARANZIA	P. 9

## IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

---

### AVVERTENZE

- Prima di utilizzare l'asciugacapelli per la prima volta, leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso e conservarle per consultazioni future.
- L'utilizzo deve essere consentito solo a persone adulte e responsabili, adeguatamente istruite sui danni derivanti da utilizzo scorretto.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età da 8 anni in su se sotto sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni riguardanti l'utilizzo dell'apparecchio in sicurezza e se capiscono i pericoli implicati. Le operazioni di pulizia e di manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate dai bambini a meno che non abbiano un'età superiore 8 anni e operino sotto sorveglianza. Tenere l'apparecchio e il suo cavo fuori dalla portata dei bambini con età inferiore agli 8 anni.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e di conoscenza se hanno una sorveglianza oppure se hanno ricevuto delle istruzioni a riguardo dell'uso in sicurezza dell'apparecchio e capiscono i pericoli implicati.
- I bambini non devono utilizzare l'apparecchio come gioco.
- La pulizia e la manutenzione del prodotto non deve essere eseguita da bambini senza essere sorvegliati.
- Tenere lontano da animali domestici.
- Utilizzare il prodotto soltanto per l'impiego previsto e conformemente alle presenti istruzioni per l'uso.
- Questo apparecchio è stato concepito per il solo uso domestico. Non è stato concepito per uso commerciale o industriale.
- Quando l'apparecchio è usato per la prima volta, assicurarsi che

il voltaggio locale corrisponda a quello indicato su questo manuale e sull'etichetta di specifica.

- Utilizzare unicamente il concentratore fornito con l'apparecchio.
- Prima di collegare la spina alla presa, accertarsi che l'apparecchio sia spento. Verificare l'interruttore.
- Non lasciare incustodito l'asciugacapelli acceso e in generale connesso alla presa di corrente. Esercitare un'attenta supervisione nel caso il prodotto sia utilizzato in presenza di bambini o persone inabili.
- Non tirare mai il cavo elettrico per staccare l'apparecchio dalla presa di corrente, bensì afferrare saldamente la spina, con le mani perfettamente asciutte.
- Assicurarsi di avere le mani perfettamente asciutte quando si collega o scollega la spina.
- Stendere completamente il cavo prima dell'utilizzo. Non lasciare il cavo arrotolato per evitare un eccessivo surriscaldamento. Non tirare eccessivamente il cavo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa di corrente subito dopo l'uso.
- Non usare l'apparecchio quando è stato fatto cadere, o con cavo o spina danneggiati. Non cercare di riparare o intervenire da soli sull'apparecchio. Errati interventi o manomissioni rendono vana la garanzia ed espongono la persona a pericolo. In caso di parti danneggiate o sospetto malfunzionamento, interrompere immediatamente l'utilizzo e consultare personale qualificato.
- In caso risulti necessario sostituire il cavo di alimentazione, non intervenire da sé. Rivolgersi solo a personale qualificato o a un centro di assistenza tecnica, in quanto possono essere richiesti strumenti particolari.
- Tenere il cavo lontano da superfici che possono surriscaldarsi. Non tirare il cavo o non avvolgerlo stretto intorno al prodotto.

- Assicurarsi che il cavo non penda dai mobili.
- Assicurarsi che il cavo non sia d'intralcio durante l'uso.
- Non tentare di aprire l'apparecchio. Al suo interno non esistono parti riparabili dall'utente.
- Non inserire nessun oggetto né tantomeno le dita all'interno delle aperture dell'apparecchio.
- Non direzionare il getto d'aria calda verso gli occhi e altre parti sensibili.
- Si sconsiglia l'uso su parrucche o capelli artificiali di qualsiasi genere.
- Durante l'utilizzo, assicurarsi che i capelli non si trovino troppo vicino alla griglia posteriore. Evitare il contatto diretto con il concentratore.
- Non posizionare l'apparecchio su superfici morbide, come un letto o un divano, su cui le prese d'aria possano essere ostruite. Tenere le aperture libere da polvere o frammenti di sporco.
- Controllare periodicamente l'apparecchio e tutte le sue parti e assicurarsi che siano perfettamente integre. Non utilizzare il prodotto se presenta parti deteriorate.
- Se l'asciugacapelli si spegne a causa di un eccessivo surriscaldamento, spegnere l'apparecchio, staccare la spina dalla presa e lasciare raffreddare per almeno 10-15 minuti prima di provare a riaccendere. Riprovare ad accendere. Nel caso il problema persistesse, consultare personale qualificato.
- Il concentratore potrebbe surriscaldarsi durante l'utilizzo. Non toccarlo. Lasciarlo raffreddare completamente prima di rimuoverlo o pulirlo.
- Non utilizzare l'apparecchio in ambienti dove vengono utilizzati spray o è somministrato ossigeno.
- Se l'asciugacapelli è utilizzato in bagno, ricordarsi di sconnettere

la spina dalla presa dopo ogni utilizzo, in quanto la vicinanza con l'acqua rappresenta un serio pericolo anche quando l'apparecchio non è in funzione. Assicurarsi inoltre che l'ambiente non sia eccessivamente umido. Gli ambienti umidi sono assolutamente dannosi per l'apparecchio.

- Se si utilizza l'apparecchio in bagno, assicurarsi che non sia posizionato accanto a lavandini, vasche o contenitori di liquidi, per evitare il pericolo che possa cadervi. Tenere sempre lontano dall'acqua.

- Verificare che l'ambiente non sia eccessivamente umido. Gli ambienti umidi non sono indicati per gli apparecchi.

- Non utilizzare l'asciugacapelli a piedi nudi.

- Quando le griglie sono ostruite da capelli e/o polvere, devono essere pulite accuratamente per evitare che il flusso d'aria venga compromesso e che si verifichi surriscaldamento. Scollegare sempre la spina dalla presa prima di procedere a qualsiasi operazione di pulizia. Lasciare raffreddare completamente prima di pulire l'apparecchio.



Non utilizzare l'apparecchio vicino a lavandini, vasche da bagno o altri contenitori di liquidi.

## DATI TECNICI

---

Potenza 1000W max

Voltaggio 220-240V~, frequenza 50 Hz

## PRIMO UTILIZZO

---

- Estrarre l'apparecchio dalla scatola e verificare che risulti integro in tutte le sue parti;
- Tenere i materiali di imballaggio (sacchetti in plastica, polistirolo, ecc..) lontano dalla portata dei bambini, in quanto possibile fonte di pericolo (soffocamento);
- Verificare che sia presente il concentratore;
- Prima di connettere la spina alla presa, verificare che la tensione locale sia compatibile a quella supportata dall'apparecchio;
- Per familiarizzare con il prodotto, consultare la lista delle parti riportata qui di seguito.



## PANORAMICA PRODOTTO

---



1. Concentratore
2. Manico
3. Tasto selezione velocità e ON/OFF (O-I-II)
4. Griglia posteriore removibile
5. Griglia anteriore
6. Occhiello di aggancio
7. Cavo elettrico con spina
8. Tasto Aria Fredda



## MODALITÀ DI UTILIZZO

---

- Assicurarsi che il phon sia spento. L'interruttore ON/OFF (3) deve trovarsi sullo zero.
- Posizionare il concentratore (1) sull'asciugacapelli (il concentratore d'aria può essere inserito sull'apertura di fuoriuscita dell'aria per facilitare la messa in piega dei capelli durante l'asciugatura).
- Collegare la spina a una presa a muro idonea.
- Accendere l'apparecchio posizionando il tasto selezione velocità (3) sulla velocità desiderata ( I oppure II) :
  - 0: apparecchio spento
  - I: potenza ridotta (per mettere in piega)
  - II: potenza al massimo (aria molto calda per asciugare)

Il phon è dotato anche del tasto aria fredda (8): Per ottenere il colpo di aria a temperatura ambiente (ad esempio per fissare la piega) tenere premuto il pulsante colpo aria fredda (8). Il pulsante deve essere tenuto premuto per tutto il periodo che si desidera utilizzare l'aria fredda.

NB: quando il pulsante aria fredda (8) è premuto l'aria, che fuorisce dall'apparecchio è tiepida.

- Per spegnere l'apparecchio posizionare il tasto (3) sullo 0. Scollegare la spina dalla presa.
- Lasciare raffreddare completamente prima di rimuovere il concentratore, pulire la griglia posteriore se necessario e riporre l'apparecchio.

## PULIZIA E MANUTENZIONE

---

1. Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa di corrente e lasciarlo raffreddare prima di effettuare la pulizia, appoggiandolo su una superficie termoresistente.
2. Pulire la superficie esterna dell'apparecchio con un panno morbido e asciutto. Non immergere mai l'asciugacapelli in acqua o altri liquidi.
3. Non utilizzare detergenti aggressivi o spugnette abrasive, che possano danneggiare la superficie del prodotto.
4. Per ripulire l'apparecchio da polvere o capelli utilizzare una spazzolina morbida sulla griglia posteriore. Non infilare alcun utensile o le dita nelle prese d'aria anteriori o superiori.
5. Non arrotolare il cavo stretto intorno all'apparecchio.
6. Riporre lontano dalla portata dei bambini, in un luogo non polveroso e non umido.



Questa apparecchiatura è conforme alle vigenti Direttive Comunitarie EMC (Compatibilità Elettromagnetica) e LVD (Bassa Tensione), ROHS e relative modifiche.



### INFORMAZIONI AGLI UTENTI ai sensi del Decreto Legislativo N°49 del 14 marzo 2014 "Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure uno a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## **CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD**

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- d) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

### **IMPORTANTE:**

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico o elettronico, che conserva nella propria memoria interna o in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.

---



Fabbricante: **DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)  
**MADE IN CHINA**

Art. XDMHD01-XDMHD02-XDMHD03-XDMHD04-XDMHD05-XDMHD06-XDMHD07