

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali e internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica.

La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Consumo (Decreto Legislativo 206/2005).

GARANZIA DEL DISPOSITIVO:

La durata della garanzia è di:

- per usi privati mesi ventiquattro (24) dall'emissione del documento di acquisto (così come previsto dal Codice del Consumo)
- per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita IVA) mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del Codice Civile.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita.

Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa. Non saranno coperti da garanzia:

- i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione e ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente;
- rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti;
- utilizzo di pezzi e accessori non originali;
- interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia, centri di assistenza sono consultabili sul sito www.xd-enjoy.com o rivolgendosi al punto vendita Trony - DML dove è stato effettuato l'acquisto.



enjoy
your upgrade

LANTERNA MULTIUSO RICARICABILE USB ISTRUZIONI PER L'USO Art. XDPD99

Grazie per aver acquistato questo prodotto XD.

Leggere attentamente questo manuale prima del primo utilizzo, anche se si ha familiarità con questo tipo di prodotto.

Le precauzioni di sicurezza contenute nel presente documento riducono il rischio di incendi, scosse elettriche e lesioni se vengono rispettate correttamente.

Conservare il manuale in un luogo sicuro per riferimenti futuri, insieme alla scheda di garanzia completa, alla ricevuta di acquisto e al cartone. Se applicabile, passare queste istruzioni al prossimo proprietario dell'apparecchio.

Un uso improprio dell'apparecchio può danneggiarlo o ferire l'utente. Assicurarsi di utilizzare l'apparecchio per l'uso per il quale è stato progettato. Si declina ogni responsabilità in merito ai danni derivanti da un uso scorretto o da una cattiva manipolazione.

DML S.p.A. Via Emilia Levante, 30/a 48018 Faenza (RA) Italy
www.xd-enjoy.com

ISTRUZIONI PER L'USO

L'interruttore di accensione e spegnimento si trova al centro della base della lanterna.

- 1) Ruotare la manopola in senso orario. La lanterna si accende quando si sente un clic. Continua a ruotare in senso orario per aumentare la luminosità da bassa, alta a massima.
- 2) Ruotare la manopola in senso antiorario per abbassare la luminosità della lanterna da alta a bassa. La lanterna si spegnerà quando si sentirà nuovamente un clic.

RICARICA BATTERIA

L'indicatore di carica si trova accanto alla porta di ingresso dell'alimentazione.

- 1) Collegare la porta di ingresso della luce e una sorgente di uscita USB certificata con il cavo di ricarica USB incluso.
- 2) L'indicatore di carica lampeggerà in rosso durante la carica.
- 3) L'indicatore di carica diventa verde fisso quando è completamente carico.
- 4) Rimuovere il cavo.

AVVERTENZE

Non esporre al fuoco.

Non utilizzare questo prodotto a temperature elevate.

Tenere questo prodotto in un luogo asciutto durante la ricarica.

Tenere questo prodotto lontano da acqua e altri liquidi.

Questo prodotto deve essere ricaricato immediatamente quando la luce inizia a diminuire.

Scollegare il prodotto dalla sua porta di ricarica una volta che è completamente carico.

Chiudere correttamente il coperchio sulla porta di ingresso.

Se non viene utilizzato regolarmente, ricaricare questo prodotto una volta ogni sei mesi per preservare la durata della batteria.

ATTENZIONE Non guardare direttamente la luce. Questo può danneggiare i tuoi occhi.

DATI TECNICI

Alimentazione: batteria al litio 3,7V (18650) 800mAh

La batteria può essere sostituita con una nuova dello stesso tipo. Il fondo delle lanterna si può aprire per la sostituzione.

Sorgente luminosa: COB 3x1W

Tipo di interruttore: interruttore rotante

Modalità di illuminazione: ON/OFF

Flusso luminoso: 200 lumen (max)

Tempo di funzionamento continuo: 1,5 ore

Tempo di ricarica: 2 ore (circa)

Temperatura di esercizio 0°C ~ +40°C

Temperatura di stoccaggio -20°C ~ +60°C

Temperatura colore correlata (CCT) 5000K-7000K

Ingresso: USB Type-C: DC 5V 1A

Dimensione: 116x184x96 mm

Materiale: ABS+TPR

Peso: 243g ± 10g (escluso cavo di ricarica)

Colore: nero

Cavo di ricarica USB nero da 0,5 m USB A a TYPE-C.