ISTRUZIONI

1. Puntare i due telecomandi l'uno verso l'altro a distanza di 3 cm max.
2. Tenere premuto il pulsante SET del telecomando del decoder per 5 secondi finché non si accende una luce rossa intensa. Rilasciandolo, la luce rossa rimarrà accesa fissa. Il telecomando è in modalità di apprendimento.
3. Premere qualsiasi pulsante (POWER, VOL+, VOL- e TV/AV) del telecomando del decoder, la luce rossa inizierà a lampeggiare.
4. Premere il pulsante corrispondente del telecomando del televisore per 3 secondi e la luce rossa lampeggerà 3 volte per conferma. Poi rimarrà accesa in modo fisso in attesa del tasto successivo.
5. Ripetere i passaggi 3 e 4 per gli altri tasti.
6. Premere il pulsante SET per salvare e uscire.