




## TRUE WIRELESS STEREO EARBUDS



Prima di procedere all'uso, leggere con attenzione e conservare per un uso futuro.

## ISTRUZIONI PER L'USO | XDT90


Grazie per aver scelto i nostri auricolari wireless, questa guida contiene informazioni dettagliate sugli auricolari wireless XDT90.

Prima dell'utilizzo, assicurarsi di conoscere a fondo la funzione wireless del proprio telefono e degli altri dispositivi, così da poter utilizzare gli auricolari agevolmente.

## COMPONENTI

1. Auricolari wireless XDT90 .....1 set
2. Custodia di ricarica.....1 set
3. Cavo da USB a Micro USB .....1 pezzo

## PANORAMICA DEL PRODOTTO



## COME INDOSSARE GLI AURICOLARI

Attenersi all'illustrazione. Il ricevitore va inserito delicatamente nella coclea. Regolare l'angolazione.



## MODALITÀ TWS (ACCOPIAMENTO WIRELESS)

### Accensione, accoppiamento wireless

Le fasi dell'accoppiamento sono descritti sotto (dispositivi wireless):

**1. Metodo di accensione 1:** durante la ricarica degli auricolari nella custodia, estrarre gli auricolari e si accenderanno e completeranno l'accoppiamento automaticamente.

**2. Metodo di accensione 2:** gli auricolari sono fuori dalla custodia e spenti. Tenere premuto il tasto multifunzione destro e sinistro 2 secondi per l'accensione. Gli auricolari si accoppieranno automaticamente.

**3. Per accoppiare gli auricolari,** il destro entra in modalità accoppiamento e lampeggerà una luce arancione e una bianca alternate. Selezionare l'impostazione wireless sul proprio telefono e cercare il nome XDT90R. Una volta avvenuto l'accoppiamento, gli auricolari sono pronti per l'utilizzo.

### Note:

1. La modalità accoppiamento dura 5 secondi. Se l'accoppiamento fallisce, gli auricolari si spengono. In tal caso, ripetere le fasi dell'accoppiamento.

2. Se gli auricolari vengono allontanati dal telefono, verranno disconnessi. Se vengono riavvicinati, l'accoppiamento sarà automatico.

## SPEGNIMENTO

**Metodo 1:** inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. Si spegneranno automaticamente. Se la custodia di ricarica è scarica, procedere allo spegnimento seguendo il metodo 2.

**Metodo 2:** tenere premuto 5 secondi il tasto di uno dei due auricolari, si illumineranno di bianco per 1 secondo e poi si spegneranno.

### Rispondere a una chiamata:

Premere il tasto multifunzione di uno dei due auricolari.

### Terminare una chiamata:

Premere il tasto multifunzione di uno dei due auricolari.

### Rifiutare una chiamata:

In caso di chiamata in arrivo, tenere premuto almeno 1 secondo il tasto multifunzione di uno dei due auricolari.

### Modalità deviazione di chiamata:

Durante la chiamata, tenere premuto 1 secondo il tasto multifunzione di uno dei due auricolari e la chiamata verrà deviata al telefono; premendo di nuovo, la chiamata tornerà agli auricolari.

### Siri:

Con gli auricolari in modalità stand-by, premere due volte il tasto multifunzione per accendere o spegnere Siri (modalità limitata ai sistemi iOS).

## RIPRODUZIONE MUSICALE

1. ON/Pausa: premere il tasto multifunzione.
2. Traccia precedente: tenere premuto il tasto sinistro.
3. Traccia successiva: tenere premuto il tasto destro.
4. Per la modalità mono è disponibile solo la funzione traccia successiva.

## RICARICA BASE DI RICARICA

1. Se la batteria è inferiore a 3,3V, inserire gli auricolari nella custodia di ricarica o premere il tasto sul fondo. La luce bianca della base di ricarica lampeggerà segnalando il livello basso della batteria.

2. In fase di ricarica, la luce è arancione. A ricarica completata, la luce sarà bianca e fissa.

## RICARICA AURICOLARI

1. Se la batteria è inferiore a 3,3V, la luce arancione lampeggerà due volte ogni due secondi, segnalando la necessità di ricaricare la batteria.

2. Inserire gli auricolari nella custodia di ricarica. In fase di ricarica, la luce è arancione. A ricarica completata, la luce si spegnerà.

3. Quando gli auricolari sono inseriti nella custodia di ricarica, la luce della base è bianca e si spegne a ricarica completata.

**Modalità mono** (utilizzare un solo auricolare come singolo telefono wireless).

La modalità mono richiede l'utilizzo di un solo auricolare. Se si utilizzano entrambi prima di connetterli, verrà automaticamente attivata la modalità TWN. La coppia avrà nome XTD90L e XTD90R.

1. Una volta acceso l'auricolare, entrerà automaticamente in modalità accoppiamento wireless, e lampeggeranno alternativamente la luce bianca e quella arancione.

2. Attivare la funzione wireless sul proprio telefono e cercare il nome XTD90R. Attivare l'accoppiamento. Un segnale vocale indicherà l'avvenuto accoppiamento.

3. Per ulteriori funzioni, fare riferimento alla modalità TWS.

## DATI TECNICI

Modello: **XTD90**

Dimensione auricolari:

**46,4x18,5x19,5 cm**

Dimensione base di ricarica:

**64,5x57x27 mm**

Versione Bluetooth: **V5.0**

Distanza di trasmissione: **10 m**

Voltaggio carica: **5V**

Capacità batteria auricolari: **3,7 V  
50 mAh**

Capacità batteria della base di  
ricarica: **3,7 V 500 mAh**

Tempo di ricarica auricolari: **≤ 2 ore**

Play Time: **4 ore (entrambi i lati)**

Talk time: **4 ore (entrambi i lati)**

Tempo di ricarica della base di  
ricarica: **≤ 3 ore**

Peso degli auricolari: **5,3 g (cad)**

Peso del set completo: **48,7 g**

Carica elettrica ISO: **supportata**

## RISOLUZIONE PROBLEMI

Se gli auricolari wireless non si accoppiano col vostro telefono, provare in questo modo:

- assicurarsi che gli auricolari siano completamente carichi, accesi e non accoppiati con altri dispositivi.

- assicurarsi che la modalità Bluetooth del telefono sia disponibile e attivata.

- assicurarsi che la distanza tra gli auricolari e il telefono sia inferiore a 10 metri.

Se il problema persiste, riavviare gli auricolari e il telefono. Tenere premuto il tasto multifunzione 5 secondi per procedere all'accoppiamento forzato.

## AVVERTENZE

1. Non smontare o modificare il dispositivo per nessun motivo. Gli auricolari potrebbero rompersi o prendere fuoco.

2. Non immergere il prodotto in alcun liquido né lavarlo in acqua.

3. Non caricare il dispositivo con un caricatore di voltaggio superiore a 5V/1A altrimenti la batteria verrà danneggiata.

4. Non conservare il dispositivo in un ambiente troppo caldo o troppo freddo (superiore a 45° e inferiore a 0°).

5. Non bloccare le prese degli auricolari, come l'interfaccia di ricarica, l'indicatore LED o il microfono.

6. Non utilizzare gli auricolari per un tempo prolungato o a volume troppo alto, onde evitare danni all'udito.

7. Non utilizzare il dispositivo in caso di temporale. Il temporale può causare interruzioni del segnale e altre anomalie.



**INFORMAZIONI AGLI UTENTI  
ai sensi del Decreto Legislativo  
N°49 del 14 marzo 2014  
"Attuazione della direttiva  
2012/19/UE sui rifiuti di  
apparecchiature elettriche ed  
elettroniche (RAEE)"**

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti. L'utente dovrà pertanto conferire l'apparecchiatura integra dei componenti essenziali giunta a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici oppure riconsegnarla al rivenditore al momento dell'acquisto di nuova apparecchiatura di tipo equivalente, in ragione di uno a uno, oppure 1 a zero per le apparecchiature aventi lato maggiore inferiore a 25 cm. L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dimessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientale compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al D.Lgs n. Decreto Legislativo N° 49 del 14 marzo 2014.

## CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA E ASSISTENZA PRODOTTI XD

Tutti i prodotti XD sono costruiti nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali regolanti la qualità dei materiali utilizzati nella fabbricazione. Qualora i prodotti dovessero presentare qualche inconveniente, l'utente è pregato di avvalersi della presente Garanzia, che dà diritto ad usufruire dell'assistenza tecnica. La garanzia dei prodotti XD copre i difetti di funzionamento imputabili al processo di fabbricazione. Nel rispetto di quanto previsto dal codice del consumo (L.206/2005)

Garanzia del dispositivo:

La durata della garanzia è di:  
per usi privati mesi ventiquattro (24) dalla emissione del documento di acquisto (così come previsto dal codice del consumo)  
Per usi professionali (per acquisti effettuati con emissione di fattura e partita Iva)  
Mesi dodici (12) come previsto dall'art. 1490 del CC.

Il cliente, per poter usufruire del servizio di garanzia, dovrà esibire il documento d'acquisto rilasciato dal punto vendita. Il diritto alla garanzia è sempre subordinato a verifica tecnica che ne certifichi la causa.

Non saranno coperti da garanzia:

- a) i danni accidentali, o danni causati da trascuratezza, cattivo uso, manomissione ed ogni altro danno dovuto a negligenza del cliente
- b) rimozione o danneggiamento dei sigilli di garanzia ed etichette apposte a scopo di identificazione sui prodotti.
- c) utilizzo di pezzi e accessori non originali.
- e) interventi software (l'installazione di software non compatibile e non autorizzato potrebbe compromettere il corretto funzionamento).

Il venditore non potrà essere ritenuto responsabile per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, cose e animali domestici dovuti alla mancata o errata osservazione di quanto riportato nel manuale di istruzioni del prodotto o sul prodotto stesso.


**IMPORTANTE:**

Prima richiedere l'intervento di assistenza tecnica di un prodotto informatico od elettronico, che conserva nella propria memoria interna od in altri dispositivi removibili dati dell'utente, è necessario salvare tutti i dati poiché potrebbero essere persi durante le fasi di lavorazione.

Informazioni su prodotti e condizioni di garanzia e centri di assistenza sono consultabili sul sito [www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com) o rivolgendosi al punto vendita Trony - Dml dove è stato effettuato l'acquisto.

 **enjoy**  
your upgrade

Fabbricante **DML S.p.A.**  
Via Emilia Levante, 30/a  
48018 Faenza (RA) Italy  
[www.xd-enjoy.com](http://www.xd-enjoy.com)  
**MADE IN CHINA**



0 746507 949830